

CUP-2 Update 방법


1, 준비

1) USB 케이블

* AB타입 USB 케이블

2) Software 파일

CUP-2 OS,OBJ 통합파일 KUF 파일을 다운로드하여 PC에 저장합니다



2, 케이블 연결

1) AB타입 USB 케이블을 약기 후면 USB 단자에 연결하고 PC의 USB 단자에 연결합니다

*** 연결 안될때에는 다른 USB 포트에 연결해 보시고,장치관리자 USB 포트를 활성화 하십시오

비스타,윈도우7 인 경우 PC에 사운드 오디오 장치가 없기때문에 미디 재생기를 다운로드하여 설치되어야 합니다

영창 서비스 센터로 연락 주십시오.

3, Software Update



3-1, 약기 포맷

1) 약기의 Contoll BOX 에 보시면 Layer 버튼을 누른 상태에서 전원스위치를 ON 합니다

잠시후 Boot 모드로 진입하게 되는데 Boot 모드에서 포맷을 진행해하 합니다

2) Play/Stop 버튼 4번 누르면 Flie Utilites 라는 메시지가 LCD 표시장치에 표시됩니다.

3) Next 버튼 1번 누르면 Fomat Deleteall 표시되고 한번더 누르면 Formating... 메시지가 나오면서 기존 파일이 초기화 됩니다 Format이 완료되면 Fomatled FLSH 라는 메시지가 표시 됩니다. (초기화 완료)

3-2, OS 설치 (약기 폴더에 파일 복사한다)

1) Format이 완료되면 이번엔 Play/Stop 버튼을 누른 상태에서 전원스위치를 ON 합니다

잠시후 Boot 모드로 진입합니다.

2) Play/Stop 버튼을 한번 누르면 Update Software라고 LCD 표시 장치에 표기 됩니다.

3) PC에 이동식 폴더에 다운로드한 CUP-2 V1.17 KUF 통합 파일을 복사하여 붙여넣기를 합니다

4) Update Software에서 Next버튼을 누르면 "Update" 메시지가 표시된다.

5) Next 버튼을 한번 더 누르면 "drive on pc and click next copy file to mounted " 된다.

6) "Updating..." 메시지와 함께 update가 진행되며 완료후 "Done" 메시지가 표시된다.

7) 전원 OFF/ON 하고 정상적으로 프로그램모드로 진입하면 성공적으로 업데이트 진행이 완료된 것입니다

3-3 OS 버전 확인

*** Leyer 버튼과Split 버튼을 동시에 3~5 초가 누르고 있습니다

1. Function Mode 기능 순서및 세부사항

1) TransPose(조 옮김) : -24 ~ +24

*TransPoseo

음이 고르지 않을경우 표준값 "0"으로 설정 하거나 Reset을 실행하여 표준 값 으로 맞춰준다.

2) Effect Level(효과음) : 0 ~ 100

3) Touch(터치감)

① Linear

② Light 1 / 2 / 3

③ Hard 1 / 2 / 3

④ Piano Touch

⑤ Easy Touch

⑥ GM Receive

4) Tune(음의 선율): -100 ~ 100

5) Channel(미디채널) : 1~15

6) Metro(Metronom 설정)

① Rec ② ON ③ OFF

7) Local(미디 송수신 설정)

① ON ② OFF

8) OS Ver / OBJ Ver (os와 obj의 버전을 확인)

9) Hard Reset : Next버튼을 누르면 "Confirm?" 메시지가 출력되고 한번더 Next버튼을 누르면 Reset완료와 동시에 재부팅된다.

*Metro

녹음 작업시 박자에 따라 "땡땡땡" 소리가 나는 Metronom기능을 ON / OFF로 설정하여 켜고 끌 수 있다.

*Local

Local OFF시 약기에서는 출력이 되지 않으며

Local ON과 함께 MIDI작업시 양쪽에서 출력된다.

MIDI작업시 Local ON일 경우 출력에 약간의 딜레이가 있을 수 있다.

