

\* 리셋 방법은 [ System Reset],[Hard Reset]방법이 있습니다.

\* MPS10은 LCD 표시장치가 켜지면 화면에 표시되는 문자를 유심히 보시기 바랍니다.

## 1, System Reset 방법

### 1-1. 부트모드 진입

- 1) MPS10 악기 전원을끄고 [Play/Stop] 버튼을 누른상태에서 전원을 켭니다. 아래와 같은 부트로더 화면이 나타나면 SHIFT을 놓아줍니다.(스크롤)
- 2) 사용자의 기종에 따라 다음과 같은 화면이 지나 갑니다.



- 3) 화면 좌측의 [Play/Stop] 버튼을 **세번** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

**System Reset**

- 4) 화면 아래의 [Next ] 버튼을 **한번** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.(스크롤).

**Delete User Object?**

- 5) 화면 아래의 [Next ] 버튼을 **한번 더** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

**RESET COMPLETE**

- 6) 화면 아래의 [Prev] 버튼을 **두번** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

**RUN MPS-10**

- 7) 화면 아래의 [ Next ] 버튼을 **한번** 누르면 LCD 표시장치에 Loader… 메시지가 나오면서 1-2초 후에 프로그램 모드로 진입합니다. ( 1 GRAND PIANO ) 음색

\* System Reset 완료

## 2, Hard Reset 방법

- 1) Function 모드중 [ Split ],[ Layer ]버튼을 동시에 **한번** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

\* [ Split ],[ Layer ] LED가 적색으로 점등됨.

**TRANPOSE : 0**

- 2) 화면 좌측의 [Split] 버튼을 **한번** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

**HARD RESET ?**

- 3) 화면 아래의 [Next ] 버튼을 **한번 더** 누르면 다음과 같은 메시지가 나옵니다.

**Confirm ?**

- 4) 화면 아래의 [Next ] 버튼을 **한번** 누르면 LCD 표시장치에 Loader… 메시지가 나오면서 1-2초 후에 프로그램 모드로 진입합니다.

\* Hard Reset 완료