

< PC2X 페달 검사 방법 >

1. 페달 삽입상태를 확인한다.



2. 전원을 켜다.



3. 전원이 들어와 있는 상태에서 4,5,6번 버튼을 동시에 누른다.



4. 화면이 변경됨.



5. 페달을 밟으면 아래와 같이 표시됨.



6. 페달을 놓으면 아래와같이 표시.



7. 페달 2, 3 단자에 같은방법으로 검사.



8. 검사가 끝나면 " enter " 버튼과 " cancel " 버튼을 동시에 누르면 프로그램모드로 전환 됩니다.



** 만약 페달을 밟아도 화면에 pedal 1,2,3 이라는 표시가 안된다면 페달 불량입니다.
(커즈와일 AS센터 전화 번호는 032-584-4862번 입니다.)