

PC2X Reset 방법

※ 리셋하면 램 상주되었던 음색이(GM file)지워 집니다.

-지워진 화일은 고객님의게서 컴퓨터를 사용하여 재 카피가능합니다.

(파일은 커즈와일 미주사이트 :<http://www.kurzweilmusicsystems.com>에 있습니다.)

-리셋으로 인하여 지워진 파일은 고객님의 책임입니다.

1. 전원을 켜다



2.우측에 글로벌버튼을 누른다



표시됨



3.우측 화살표(▷)을 35번 누른다



표시됨



4.인터버튼(Enter)을 누른다



표시됨



5.인터버튼(Enter)을 한번더누른다

