

K2500/X, K2600/X 피치 모드 검사 방법

1.전원을 켜다.

2.악기 우측에 숫자버튼중 4,5,6을 동시에 누르면



표시됨



3.피치를 앞으로 당기면



표시됨



4.피치를 뒤로밀면



표시됨



5.모드(mod)도 같은 방법으로 검사 합니다.

표시가 안되거나 ,연주중(건반을 움직일경우) 불량입니다.

6.빠져 나가는 방법

