

PC 88 /MX Reset (리셋) 방법

※ 리셋하면 고객님의 SETTING 하였던것이 모두 지워 집니다.

1. 전원을 켜다.
2. 우측에 Global(글로벌)버튼을 누른다.



표시됨



- 3.우측 화살표(▷)을 17번 누른다.



표시됨



4. 인터버턴(Enter)을 누른다.



표시됨



- 5.인터버턴(Enter)을 한번더누른다 .

