

1. 전원을 끈다
2. 패닉버튼 2개를 누르고 전원을 켜면



표시됨



3. 오른쪽 버튼 1번 누르면



표시됨



4. 좌측버튼 1번 누르면



표시됨



5. 우측버튼을 5번 누르면



표시됨



6. 좌측 버튼 1번 누르면



표시됨



7. 음색버튼 중 제일우측 상에 있는버튼(YES)을누른다



표시됨



8. 전원을 OFF후 3초후 다시 전원을 ON하여 사용하시면 됩니다.
만약 PAS가 안되고 FAL로 표시되면 메인보드 불량으로 AS센터로 연락 바랍니다.
(AS센터 전화번호는 032-584-4862번 입니다.)