

Mark Pro 3 Reset 방법

1. 전원을 켜다
2. 우측에 Gobal버튼을 누른다




표시됨



3. +/-Yes 버튼을 12 번 누른다



표시됨



4. Ending 버튼을 누르면 Reset 됨

