

■ Artis SE Software Update List

1, 업데이트 준비

- 1) 컴퓨터(Mac,PC),업데이트 진행할 악기, USB 케이블(A to B 타입)
- 2) USB(AB타입) 케이블 이용과 USB(4G이하)메모리스틱 으로 업데이트 할수있습니다.
▶ 단 USB 메모리 스틱은 제조사에 따라 악기에서 인식이 안될수 있습니다.



2, Software 준비

- 1) 영상뮤직 홈페이지에서 Artis SE 최신OS 파일을 다운로드 합니다.
<http://kurzweil.com> => DOWNLOAD => 카테고리예 모델 선택 => OS 다운로드 탭 선택 후 PC에 저장합니다.
다운로드 후 압축 파일을 풀면 다음과 같이 나타납니다.

파일	설명
	설치방법 내역 (영문)
	사용설명서에 추가된 내역
	업데이트시 강화,추가,교정된 내역
	OS,Objects, 통합업데이트파일

3, 업데이트 진입

- 1) Artis SE 전원이 꺼진 상태에서 악기와 PC간 **USB(A,B타입)** 케이블을 연결합니다.
- 2) 패널 우측에 있는 **[ASSIGN]** 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 켭니다.
- 3) LCD 스크린에서 **Loading** 메시지 뜨면서 잠시후 Artis SE Boot Loder 화면으로 진입한다 .
[약 3~5초간 소요 되며 LCD 스크린에서 아래의 그림이 나오면 **[ASSIGN]** 버튼을 누르고있는 손을 놓아줍니다]



- 4) ② PARAM JUMP 버튼을 눌러 **[Update Software]** 항목으로 변경합니다



- ▶ 이 때 컴퓨터에서는 이동식 USB장치로인식하며 폴더가 생성됩니다.
- ▶ 다운로드한 파일을 임시저장장치폴더로 복사하여 붙여놓기합니다.

- 5) ③ **[VALUE JUMP]** + 버튼을 눌러 PC USB 선택하십시오.



- 6) V x.xx ,kuf 파일을 복사한 다음 ③ 번에 **[+버튼]**을 두번 누르면 업데이트시작됩니다.
- 7) 업데이트 잠시후 업데이트 완료 Don 이라는 메시지가 나오면 완료된 것입니다.

업데이트 잠시후 업데이트 완료 Don 이라는 메시지가 나오면 완료된 것입니다.

* 완료되는 전원을 off/On 하면 Loading... 되면서 프로그램 모드로 진입합니다.