

CUP-2A Update 방법

1, 준비

- 1) USB 케이블
* AB타입 USB 케이블
- 2) Software 파일
CUP-2 OS,OBJ 통합파일 KUF 파일을 다운로드하여 PC에 저장합니다

20130313_Rev1

2, 케이블 연결

- 1) AB타입 USB 케이블을 악기 후면 USB 단자에 연결하고 PC의 USB 단자에 연결합니다
*** 연결 안될때에는 다른 USB 포트에 연결해 보시고,장치관리자 USB 포트를 활성화 하십시오
비스타,윈도우7 인 경우 PC에 사운드 오디오 장치가 없기때문에 미디 재생기를 다운로드하여 설치되어야 합니다
영창 서비스 센터로 연락 주십시오.

3, Software Update



3-1, 악기 포맷

- 1) 악기의 Contoll BOX 에 보시면 Layer 버튼을 누른 상태에서 전원스위치를 ON 합니다
잠시후 Boot 모드로 진입하게 되는데 Boot 모드에서 포맷을 진행해하 합니다
- 2) Play/Stop 버튼 4번 누르면 Flie Utilites 라는 메시지가 LCD 표시장치에 표시됩니다.
- 3) Next 버튼 1번 누르면 Fomat Deleteall 표시되고 한번더 누르면 Formating... 메시지가 나오면서 기존 파일이 초기화 됩니다
Format이 완료되면 Fomatled FLSH 라는 메시지가 표시 됩니다. (초기화 완료)

3-2, OS 설치 (악기 폴더에 파일 복사한다)

- 1) Format이 완료되면 이번엔 Play/Stop 버튼을 누른 상태에서 전원스위치를 ON 합니다
잠시후 Boot 모드로 진입합니다.
- 2) Play/Stop 버튼을 한번 누르면 Update Software라고 LCD 표시 장치에 표기 됩니다.
- 3) PC에 이동식 폴더에 다운로드한 CUP-2 V1.17 KUF 통합 파일을 복사하여 붙여놓기를 합니다
- 4) Update Software에서 Next버튼을 누르면 "Update" 메시지가 표시된다.
- 5) Next 버튼을 한번 더 누르면 "drive on pc and click next copy file to mounted " 된다.
- 6) "Updating..." 메시지와 함께 update가 진행되며 완료후 "Done" 메시지가 표시된다.
- 7) 전원 OFF/ON 하고 정상적으로 프로그램모드로 진입하면 성공적으로 업데이트 진행이 완료된 것입니다

3-3 OS 버전 확인

*** Leyer 버튼과Split 버튼을 동시에 3~5 초가 누르고 있습니다

1. Function Mode 기능 순서및 세부사항

- 1) TransPose(조 옮김) : -24 ~ +24
- 2) Effect Level(효과음) : 0 ~ 100
- 3) Touch(터치감)

*TransPoseo

음이 고르지 않을경우 표준값 "0"으로 설정 하거나 Reset을 실행하여
표준 값 으로 맞춰준다.

- a) Linear
- b) Light 1 / 2 / 3
- c) Hard 1 / 2 / 3
- d) Piano Touch
- e) Easy Touch
- f) GM Receive

*Metro

녹음 작업시 박자에 따라 "땡땡땡" 소리가 나는 Metronom기능을
ON / OFF로 설정하여 켜고 끌 수 있다.

- 4) Tune(음의 선율): -100 ~ 100
- 5) Channel(미디채널) : 1~15
- 6) Metro(Metronom 설정)
a) Rec b) ON c) OFF
- 7) Local(미디 송수신 설정)
a) ON b) OFF

*Local

Local OFF시 악기에서는 출력이 되지 않으며
Local ON과 함께 MIDI작업시 양쪽에서 출력된다.
MIDI작업시 Local ON일 경우 출력에 약간의 딜레이가 있을 수 있다.

8) OS Ver / OBJ Ver (os와 obj의 버전을 확인)

- 9) Hard Reset : Next버튼을 누르면 "Confirm?" 메시지가 출력되고 한번더 Next버튼을 누르면 Reset완료와 동시에 재부팅된다.