

## K 2000 시리즈 페달 검사 방법

1.페달이 정확하게 삽입되어 있는지 확인한다.



2. 전원을 켜다

3. 그림과 4,5,6버튼을 동시에 누른다



표시됨



4. 페달을 누르면

표시됨



4. 페달을 놓으면

표시됨



페달이 정상적으로 동작한다면 리셋을 해 주세요.