

K2600시리즈 리셋(Reset) 방법

※ 리셋하면 램 상주되었던 음색이 지워 집니다.
-리셋으로 인하여 지워진 파일은 고객님의 책임입니다.

1. 전원을 켜다

2.좌측에 MASTER 버튼을 누른다.



표시됨



3.우측 하단의 MAST2 버튼을 누른다



표시됨



4. 좌측 하단의 Reset버튼을 누른다.



표시됨



5.Yes 버튼을 누른다.(실행)

