

## < 페달 검사 방법>

1.페달 삽입상태를 확인한다.



2.전원이 끈다.

" +, -" 버튼을 동시에 누른 상태에서 전원을 ON 한다.



3.전원을 ON후 2초 후 손을 놓는다.



4." SCAN" 글씨잇 버튼을 누른다.



5.페달을 밟으면 아래화면과 같이 "VALUE 127 " 이라는 숫자가 나온다.



VALUE 127 이 안나오면 페달이 불량입니다.

6.페달에서 발을 떼면 그림이 화면과 같이 " VALUE 0 "이라고 나온다.



7. 페달삽입 검사가 끝나면 전원을 OFF후 다시 ON 하여 악기를 사용하면 됩니다.