

SP76/88/88X TUNE하는 방법

1. 전원켄다
2. PLAY/EDIT버튼을 누른다



표시됨



3. PANIC버튼중 좌측 버튼을2번 누른다



표시됨



4. PANIC버튼중 우측 버튼을 5번 누르면

표시됨



5. 우측 숫자 버튼을 이용하여 수치를 입력후 ENTER버튼을 누른다
(숫자를 누르면 눌린 숫자가 깜박임)
(변경 범위는 -50HZ에서 +50HZ사이에서 변경 가능)
(-일 경우 숫자를 누르고 +/- 버튼을 누르면됨)



6. TUNE 한 내용을 저장한다
MIDI Prog Chg/STORE를 누르면 화면에 SAP와CbL이 깜박임



7. YES버튼을 누르면 약간 깜빡인후 저장됩니다.

