

1.페달이 정확하게 삽입되어 있는지 확인한다.



2. 전원을 끈다

3. 그림과 같이 두개의 버튼을 누르고 전원을 켜다.



표시됨



3.좌측 버튼을 한번 누른다



표시됨



4. 페달을 누르면

표시됨



5. 페달은 놓으면

표시됨



페달이 정상적으로 동작한다면 리셋을 해 주세요.