


화면 설정



1. 모드 선택	OLD, NEW, ORCHE 로 표시됨
2. 음색선택	PIANO, ORGAN, STRINGGS, BRASS
3. 곡 순서	통일 찬송가 001~558, 21c 찬송가 001~645, 오케스트라 001~100
4. 곡명	오케스트라는 곡 순서와 다르게 표시됨.
5. 반복	ONE, SECTION 으로 표시.
6. 속도	40~280 표시.

화면에 NOT FOUND는 해당 번호에 저장된 찬송가가 없다는 표기입니다.
찬송가 번호를 확인하신 후, 다시 선택하여 주시기 바랍니다.

SP3X Church Board Set

찬송가 번호

교회용 확장보드

