



■ 찬송가 선택 방법 및 곡 선택 방법

찬송가를 듣기 위해서는 특별한 방법으로 진입을 해야 합니다. 그리고 내가 듣고자 하는 찬송가를 선택 후 곡 번호를 누르고 Enter 버튼을 누른 후 Play 버튼을 누르면 들을 수 있습니다.

1. 찬송가 모드 진입




2. 찬송가 모드 선택 진입



3. 찬송가 선택



4. 찬송가 번호 선택



5. SP3X LCD 왼쪽에 위치한 Play / Stop 버튼을 누르면 재생됩니다.



■ 한 곡 반복 청취 (One)

1. 찬송가 모드 진입 (+/- 버튼과 Enter 버튼을 동시에 누릅니다.)
2. 모드 선택 화면이 나올 때 Old 버튼을 눌러서 동일 찬송가를 선택합니다.
3. 숫자버튼 1을 누르고 Enter 버튼을 누릅니다.
4. Play / Stop 버튼을 누르면 연주됩니다.
5. 이 곡만을 반복해서 듣고자 할 때는 Play 버튼을 누르기 전 One 버튼을 눌러야 합니다.

■ 여러 곡 듣기 (Section)

여기서는 21C 찬송가 1장, 50장, 100장을 선택해서 듣는 방법으로 설명 드리겠습니다.

1. 찬송가 모드 진입(현재 찬송가 모드에 있다면 1번 과정은 생략합니다.)
2. New 버튼을 눌러서 21C 찬송가로 진입합니다.
3. 숫자버튼 1을 누르고 Enter, 숫자버튼 5, 0 순서대로 누르고 Enter, 숫자버튼 1, 0, 0을 순서대로 누르고 Enter 버튼을 누릅니다.
4. Play / Stop 버튼을 누르면 입력한 순서대로 곡이 연주가 됩니다.
5. 이 곡들을 반복해서 듣고자 할 때는 Play 버튼을 누르기 전 Section 버튼을 눌러야 합니다.