


버튼설명



찬송가 모드에 진입하게 되면 부속물로 제공해 드린 버튼 템플릿을 숫자 버튼 위에 얹어야 합니다. 이는 기존 SP3X의 버튼들이 가지던 고유기능이 사라지기 때문이며 찬송가 모드를 위해 각 버튼에 부여한 새로운 기능이 버튼 템플릿에는 표기되어 있습니다.

찬송가 모드에서는 숫자버튼 바로 위에 표기된 기능대로 각 버튼을 선택하여 사용할 수 있습니다.

버튼별 기능에 대한 설명은 우측표를 참조하시기 바랍니다.

성악가 선택	Soprano	찬송가 4성부 중 소프라노 영역을 활성화, 비활성 시킴. (오케스트라 찬송가 선택시에는 적용되지 않습니다.)
	Alto	찬송가 4성부 중 알토 영역을 활성화, 비활성 시킴. (오케스트라 찬송가 선택시에는 적용되지 않습니다.)
	Tenor	찬송가 4성부 중 테너 영역을 활성화, 비활성 시킴. (오케스트라 찬송가 선택시에는 적용되지 않습니다.)
	Bass	찬송가 4성부 중 베이스 영역을 활성화, 비활성 시킴. (오케스트라 찬송가 선택시에는 적용되지 않습니다.)
찬송가 선택	Old	통일 찬송가 선택
	New	21C 찬송가 선택
	Orch	오케스트라 찬송가 선택
연주음색 선택	Piano	피아노 음색으로 연주 (오케스트라 적용 안됨)
	Organ	오르간 음색으로 연주 (오케스트라 적용 안됨)
	Strings	현악기 음색으로 연주 (오케스트라 적용 안됨)
	Brass	금관악기 음색으로 연주 (오케스트라 적용 안됨)
	Layering 기능	2개의 악기를 앙상블 연주. (예: 피아노+오르간, 현악기+금관악기) 실행: 2개의 음색버튼을 순차적으로 누름. (먼저 누른 음색이 더 강하게 나옴)
반복 선택	One	한 곡 반복 청취 버튼
	Section	다중 선택 곡 반복 청취 버튼
	One+Section	모든 곡 반복 청취 버튼 (두 버튼 동시에 누름)